

Monteringsanvisning heisløft.  
Det er viktig at den bøyde  
gjengestangen er plassert "stående"  
og satt fast slik at den ikke velter da  
betongen helles i og vibreres.

Ved behov kan heisløftet vendes for å  
kunne plasseres mot arm.stige eller  
annet gods så den ikke velter.

Heiskrok med  
innebygd bøyle.

Bøyd gjengestang

Låsfjører  
begge sider

Ø16 B500C  
Kaplengde = 1200mm,  
Bøyeradius = 32mm  
1 bøyle på hver side. Totalt  
2stk bøylor legges direkte  
mot gjengestang og  
plasthylse.

Bindetråd

Spikerhull for montering.  
Kan også limes fast.

