

MONTERINGSVEILEDNING HYDRAFLEX FR



1. RENGJØRING

Støpeskjøten skal være rengjort før monteringen starter. Fjern smuss, is, vann etc.



2. PLASSERING

legg ut Hydraflex FR tettebåndet der det skal plasseres



3. FESTEMETODE

Påfør primer på underlaget og la denne tørke (avhengig av temperatur) ca. 1 time
Hydraflex FR tettebånd trykkes på plass, og beskyttelses papir fjernes.



RESULTAT

Hydraflex FR har en meget god klebeevne til betong og er meget elastisk.