

TEKNISK DATABLAD - FUGEBLIKK CONSTIC CSF/CSR 125



Beskrivelse

Fugeblikk CSF/CSR er et prisgunstig varmforsinket fugeblikk med tykkelse på 0,6 mm, belagt med et termoplastisk polymerbelegg på den ene siden (+ 0,2 mm). Belegget limer seg til betongen og hindrer vanninntrenging som skyldes trykk eller kapillærkraft.

Fugeblikket kommer i to utgaver; CSF og CSR:
CSF: Fugeblikk med fotplate (m/ "festevinger")
CSR: Fugeblikk på rull a 25 meter, uten fotplate

Høyden på Fugeblikk CSF/CSR er 125 mm. Fugeblikket CSF blir levert med skjøteklips/bøyle for overlapper/skjøter. For CSR må avstivingsklips/bøyle MB 14/3 bestilles separat, varenummer 18199.

Funksjon

Fugeblikk CSF/CSR er beregnet for konstant eller vekslende vanntrykk opp til 2 bar eller 20 meter vannsøyle (Testet opp til 5 bar). Det termoplastiske polymerbelegget vender mot vanntrykkssiden, og beskytter mot vanninntrenging mellom betongen og fugeblikket.

CE-merking

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevarerforordningen per 1. juli 2013.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og under 25°C. Beskyttes mot direkte sollys og mekanisk belastning.

Montering

Vær nøye med at fugeblikket monteres i henhold til tegninger. Siden med polymerbelegget og beskyttelsesfilmen skal vende mot vanntrykkssiden.

Fugeblikk CSF/CSR monteres på toppen av armeringen og avstives for minst mulig bevegelse under utstøping. Avstiving MB 14/3 (bestilles separat) må monteres på CSR for minst hver 100 cm, og kan med fordel også monteres på CSF. CSF har "festeflaps" i fotplaten for enkel festing til armeringen.

Det må beregnes 10 cm overlapp i skjøter. OBS: Beskyttelsesfilmen trekkes av i overlappen/skjøten, slik at det ikke blir beskyttelsesfilm mellom fugeblikkene. Sett på klips/bøyle på overlappen (medfølger CSF, må bestilles separat for CSR, varenummer 18199). Legg beskyttelsesfilmen tilbake over overlappen/skjøten.

Klipp et snitt i fotplaten når Fugeblikk CSF (med fotplate) skal bøyes ved hjørner. Fjern resten av beskyttelsesfilmen rett før støping. Beskyttelsesfilmen er delt i to deler, fjern bare den delen som det skal støpes mot. Det må støpes minst 3 cm og maksimalt 6,25 cm (halve fugeblikkhøyden) opp på fugeblikket ved første utstøping.

CSR også kan "disses" ned i betong direkte etter utstøping.

Det skal ikke monteres fugeblikk som ikke har beskyttelsesfilm eller som har ødelagt beskyttelsesfilm!



Pakning

Varenr.	Beskrivelse		Pakn.
26659	Fugeblikk CSF	l: 2,25 m	10 stk
26658	Fugeblikk CSR	l: 25,0 m rull	1 stk eller 24 ruller/600 m/pall

Sikkerhetsdatablad

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.