

Art. nr. 81015

MONTERING - TETTEBÅND HYDRA FLEX



1. Generelt

Kan monteres med og uten primer avhengig av overflate og temperatur.

Montering uten primer: +5°C - +48°C

Montering med primer +5°C - -7°C (ca. 1L per 20 m)

Kan ikke monteres under -7°C.

Kan også settes direkte i fersk betong og under vann ved hjelp av mekaniske festemidler. Fester godt til glassfiber, metall og plast.



2. Montering

All montering gjøres på et rengjort jevnt underlag. Fjern smuss, is, vann, etc. Hydra Flex er selvklebende, men er avhengig av temperatur, se over.

Påfør eventuelt Primer Hydra Flex (Art. nr. 81016) på underlaget og la denne tørke (avhengig av temperatur) ca 1 time. Primer er lett klebrig når den er klar for montering av tettebånd. Tettebånd Hydra Flex trykkes på plass, og beskyttelsespapiret fjernes.



Båndet festes sentrisk i støpeskjøten eller med minimum 40 mm overdekning mot vanntrykksiden. Selv om det ikke er spesielle krav til overdekning bør båndet omstøpes. Båndet legges kontinuerlig i hele støpeskjøtens lengde.



3. Resultat

Hydra Flex har en meget god klebeevne til betong og er elastisk.